



MRCOOL®

COMFORT MADE SIMPLE



SMART USB AC CONTROLLER™
CONTRÔLEUR USB INTELLIGENT
POUR CLIMATISEUR

CONTROL YOUR MINISPLIT FROM ANYWHERE
CONTRÔLEZ VOTRE SYSTÈME BI-BLOC DE N'IMPORTE OÙ



INSTALLATION DU CONTRÔLEUR USB INTELLIGENT POUR CLIMATISEUR

Étape 1 : Éteignez puis débranchez votre climatiseur puis ouvrez le panneau avant.



Étape 2: À l'intérieur du panneau avant, vous trouverez le logement USB, comme illustré dans le cadre rouge ci-dessous.



INSTALLATION DU CONTRÔLEUR USB INTELLIGENT DU CLIMATISEUR (SUITE)

Étape 3: Ouvrez le boîtier du contrôleur USB Intelligent du climatiseur et retirez le contrôleur.



Étape 4: À l'aide d'un tournevis, dévissez ou dégagez le logement USB du panneau (selon votre modèle), puis détachez le port USB noir de son clip.



INSTALLATION DU CONTRÔLEUR USB INTELLIGENT DU CLIMATISEUR

Étape 5: Insérez le contrôleur Smart USB AC dans le port USB. Ensuite, remplacez le port avec le dongle USB connecté dans le clip, puis encliquez le logement USB sous le panneau avant.



Étape 6: Fermez le panneau avant de votre climatiseur MRCOOL. Vous avez terminé l'installation. Veuillez allumer votre climatiseur à partir du secteur.



1A. AVANT L'INSTALLATION DE L'APPLICATION

Votre climatiseur MRCOOL

- Assurez-vous que votre contrôleur USB Intelligent du climatiseur est installé à l'intérieur du panneau avant de votre climatiseur, tel que décrit dans la section précédente.
- Assurez-vous que votre climatiseur MRCOOL est sous tension.

Votre téléphone intelligent

- Assurez-vous que le Wi-Fi de votre téléphone intelligent est activé.
- Assurez-vous que votre téléphone intelligent dispose d'un accès Internet.

Votre routeur Wi-Fi

- Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne sur votre routeur Wi-Fi.
- Assurez-vous qu'aucun serveur proxy ou serveur d'authentification n'est configuré sur votre connexion Internet.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun portail captif sur votre routeur Wi-Fi.

Importante: Assurez-vous que l'isolation IP ou l'isolation du client est désactivée sur votre routeur Wi-Fi.

OBTENIR DE L'AIDE

Soutien relatif au module Wi-Fi et de l'application pour téléphones intelligents :



+1 (425) 529-5775



(9 h 00 - 21 h 00 EST, Lun-Ven)

Climatiseur et tout autre soutien :



+1 (270) 366-0457



(7 h 30 – 16 h 30 CST, Lun-Ven)

2A. INSTALLATION DE L'APPLICATION - iOS / ANDROID

- Accédez à l'App Store / Play Store.
- Dans la section «recherche», tapez «MRCOOL SmarthVAC».
- trouvée, appuyez sur le bouton « GET ».
- Ouvrez l'application une fois l'installation terminée.



Application MRCOOL SmarthVAC

2B. CONNEXION / ENREGISTREMENT - iOS / ANDROID

- Vous pouvez créer un nouveau compte utilisateur ou vous connecter en tant qu'utilisateur existant.
- En tant qu'utilisateur existant, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe et appuyez sur le bouton « Se connecter ».
- Si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur le bouton « S'inscrire » et remplissez les informations



Écran de connexion

3A. ENREGISTREMENT - UTILISATEURS iOS

Le processus d'enregistrement est destiné à connecter le contrôleur USB Intelligent du climatiseur à votre réseau Wi-Fi domestique à travers l'application « MRCOOL

i. Après avoir réussi à vous connecter, vous êtes à l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton Ajouter un appareil tel qu'indiqué dans la case rouge.

Remarque 1: pour iOS V13.0 et supérieur, une autorisation de localisation est requise pour terminer le processus d'enregistrement. Vous pouvez la désactiver plus tard.


Remarque 2 : veuillez désactiver les données LTE / mobiles sur votre téléphone pendant le processus d'enregistrement afin de faciliter les choses. Vous pouvez les réactiver plus tard.

Remarque 3 : l'autorisation d'accès au réseau local est une condition requise pour iOS V14.0 et les versions ultérieures pour enregistrer correctement l'appareil. Si vous ne l'avez pas activée, veuillez accéder à votre Paramètres iPhone-> MRCOOL SMART HVAC pour le faire.

ii. Sélectionnez 'Smart USB AC Controller' dans la liste des appareils.



i



ii


3A. ENREGISTREMENT - UTILISATEURS iOS

Étape 1: Mettez le climatiseur sous tension et appuyez sur «Suivant» dans l'application MRCOOL SmartHVAC.

Étape 2: accédez aux paramètres Wi-Fi de votre téléphone.

Étape 3: Connectez votre téléphone au réseau Wi-Fi de votre contrôleur USB Intelligent pour climatiseur (SmartHVAC_xxxx_xxxxxx).

Étape 4: Revenez sur l'application « MRCOOL SmartHVAC ».




Étape 1

Étapes 2, 3, 4

3A. ENREGISTREMENT - UTILISATEURS iOS

Étape 5: Votre téléphone affichera la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

Étape 6: Sélectionnez votre réseau Wi-Fi préféré dans la liste, entrez le mot de passe et appuyez sur le bouton «Se Connecter».



Étape 5

Étape 6

Remarque : pour les utilisateurs iOS, veuillez passer directement à la page 30 après avoir effectué l'étape 6.

3B. ENREGISTREMENT - UTILISATEURS ANDROID

Le processus d'enregistrement est destiné à connecter le contrôleur USB intelligent pour climatiseur à votre réseau Wi-Fi domestique en utilisant l'application « MRCOOL SmarthVAC ».

i. Après avoir réussi à vous connecter, vous êtes sur l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton Ajouter un appareil tel qu'indiqué dans la case rouge.


Remarque 1: pour le système d'exploitation Android V8.1 et supérieur, une autorisation de localisation est requise pour terminer le processus d'enregistrement. Vous pouvez le désactiver plus tard.

Remarque 2: veuillez désactiver les données LTE / mobiles sur votre téléphone pendant le processus d'enregistrement afin de faciliter les choses. Vous pouvez les réactiver plus tard.

ii. Sélectionnez 'Smart USB AC Controller' dans la liste des appareils.



i



ii


3B. ENREGISTREMENT - UTILISATEURS ANDROID

Étape 1: Mettez le climatiseur sous tension et appuyez sur «Suivant» dans l'application MRCOOL SmartHVAC.

Étape 2: appuyez sur le bouton «Paramètres Wi-Fi» tel qu'indiqué en rouge.

Étape 3: Connectez votre téléphone au réseau Wi-Fi de votre contrôleur USB Intelligent pour climatiseur (SmartHVAC_xxxx_xxxxxx).


Étape 4: Revenez sur l'application « MRCOOL SmartHVAC ».



3B. ENREGISTREMENT - UTILISATEURS ANDROID

Étape 5: Votre téléphone affichera la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

Étape 6: Sélectionnez votre réseau Wi-Fi préféré dans la liste, entrez le mot de passe et appuyez sur le bouton «Connecter».



Étape 5



Étape 6


4. ENREGISTREMENT - IOS / ANDROID

Étape 1: Personnalisez votre appareil avec un nom de votre choix (par exemple, Chambre, Salon, Bureau, etc.).

Étape 2: votre appareil a été configuré avec succès. Appuyez sur "Terminé".

Étape 3: Une fois la configuration réussie, votre appareil s'affiche sur votre écran d'accueil.

Étape 4: si le cercle autour de l'icône « AC » n'est pas vert, veuillez rafraîchir l'écran d'accueil en le faisant glisser vers le bas (Pull-to-refresh).



Le processus d'enregistrement est terminé. Profitez des contrôles illimités !

5. VOTRE ÉCRAN D'ACCUEIL

Votre écran d'accueil affiche l'état en temps réel de tous vos appareils HVAC intelligents.

Le « Contrôleur USB Intelligent pour climatiseur » peut afficher l'un de ces trois états, tel qu'encadrés par des cercles :

1 - Vert - L'appareil est en ligne. C'est prêt à l'emploi !

2 - Rouge - L'appareil est hors ligne (essayez les options suivantes).


- Assurez-vous que votre téléphone dispose d'une connexion Internet fonctionnelle. - Actualisez l'écran d'accueil en le faisant glisser vers le bas (Pull-to-refresh).

- Assurez-vous que l'appareil est connecté à une connexion Internet fonctionnelle (reportez-vous à la section Dépannage à la page 34).

3 - Gris - L'appareil n'est pas enregistré (essayez les options suivantes).

- Assurez-vous que votre téléphone dispose d'une connexion Internet fonctionnelle. - Actualisez l'écran d'accueil en le faisant glisser vers le bas (Pull-to-refresh).

Remarque: dans les cas où le contrôleur USB Intelligent de climatiseur n'apparaît pas en ligne, veuillez vous référer à la section Dépannage à la page 34 de ce manuel.




6. PROFITEZ DES FONCTIONNALITÉS ILLIMITÉES



6. BÉNÉFICIEZ DES FONCTIONNALITÉS ILLIMITÉES (SUITE)

Appuyez sur l'icône "Paramètres"
pour plus d'options



Point de réglage de
la température



Température ambiante

Le contrôleur HVAC intelligent fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Remarque: le manuel de l'utilisateur peut être sujet à changement avec le temps.
Pour la dernière version, veuillez visiter: www.mrcool.com

DÉPANNAGE: MODIFICATION DU RÉSEAU WI-FI DU CONTRÔLEUR USB INTELLIGENT POUR CLIMATISEUR

Cas 1: Le contrôleur USB Intelligent pour climatiseur et l'appareil mobile sont sur le même réseau Wi-Fi - Appuyez sur l'icône « Paramètres » pour saisir les paramètres de l'appareil. Appuyez sur le bouton « Wi-Fi de l'appareil », puis sur « Changer le Wi-Fi ». La liste des réseaux disponibles apparaîtra. Entrez le mot de passe du réseau sélectionné. Les nouveaux paramètres sont maintenant configurés.

Cas 2: Le contrôleur USB Intelligent pour climatiseur et l'appareil mobile sont sur des réseaux Wi-Fi différents - Accédez à l'écran des paramètres de votre appareil mobile et connectez le sur le même réseau Wi-Fi que le contrôleur USB Intelligent pour climatiseur. La suite du processus est la même que le cas 1.

Remarque: au cas où votre appareil mobile n'arrive pas à se connecter au même réseau Wi-Fi que le contrôleur USB Intelligent du climatiseur, appuyez sur le bouton LED de votre télécommande mini split 7 fois en une minute. Suivez maintenant les instructions données dans le cas 3.

Cas 3: Le contrôleur USB Intelligent pour climatiseur est en mode AP (point d'accès) - Connectez votre appareil mobile au réseau Wi-Fi du contrôleur USB Intelligent pour climatiseur, c'est-à-dire **SmartHVAC_xxxx_xxxxxx** dans les paramètres Wi-Fi de l'appareil mobile. Revenez à l'application « MRCOOL SmartHVAC ». Appuyez simplement sur l'icône « Paramètres » pour entrer les paramètres de l'appareil. Appuyez sur le bouton « Wi-Fi de l'appareil », puis sur « Changer le Wi-Fi ». La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi sélectionné. La configuration de votre nouveau Wi-Fi est terminée.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT POUR LES UTILISATEURS FINAUX

1. MRCCOOL garantit au propriétaire du contrôleur HVAC intelligent MRCCOOL ci-joint que le contrôleur HVAC intelligent MRCCOOL contenu dans cette boîte (le « Produit ») sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date de livraison, après l'achat initial au détail (la « Période de garantie »).
 2. Si le produit ne se conforme pas à cette garantie limitée pendant la Période de garantie, MRCCOOL réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, tout produit ou composant défectueux.
 3. La réparation ou le remplacement peut être effectué avec un produit ou des composants neufs ou remis à neuf, à la seule discrétion de MRCCOOL.
 4. Si le Produit ou un composant qui y est intégré n'est plus disponible, MRCCOOL peut remplacer le Produit par un produit similaire ayant fonction similaire, à la seule discrétion de MRCCOOL.
- Ceci est votre seul et unique recours en cas de violation de la présente garantie limitée.
5. Tout produit qui a été réparé ou remplacé dans le cadre de la présente garantie limitée sera couvert par les termes de la présente garantie limitée pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de livraison ou de la période de garantie restante. Cette garantie limitée n'est pas transférable de l'acheteur d'origine aux propriétaires ultérieurs et la période de garantie ne sera pas prolongée ni étendue dans la couverture pour un tel transfert.
 6. CONDITIONS DE GARANTIE ; COMMENT OBTENIR UNE RÉPARATION SI VOUS VOULEZ RÉCLAMER EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE Avant de pouvoir faire une réclamation dans le cadre de la présente garantie limitée, le propriétaire du produit doit (a) en informer MRCCOOL de l'intention de réclamer en visitant notre site Web pendant la période de garantie et en fournissant une description du manquement allégué, et (b) se conformer aux instructions d'expédition de retour de MRCCOOL.
 7. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants (collectivement « Produits non éligibles ») : les produits marqués comme « échantillon » ou vendus « TELS QUELS » ; ou Produits qui ont fait l'objet (a) de modifications, d'altérations, d'altérations, de maintenance ou de réparations inappropriées ; (b) la manipulation, le stockage, l'installation, les tests ou l'utilisation non conformes au Guide de l'utilisateur ou à d'autres instructions fournies par MRCCOOL ; (c) un abus ou une mauvaise utilisation du produit ; (d) les pannes, fluctuations ou interruptions de l'alimentation électrique ou du réseau de télécommunications ; ou (e) les catastrophes naturelles, y compris la foudre, les inondations, les tornades, les tremblements de terre ou les ouragans. Cette garantie ne couvre pas les pièces consommables, sauf si les dommages sont dus à des défauts de matériaux ou de fabrication du produit ou du logiciel (même s'ils sont emballés ou vendus avec le produit). Utilisation non autorisée du produit ou du logiciel peut altérer les performances du produit et peut invalider la présente garantie limitée.

8. EXCLUSION DE GARANTIES

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INDIQUÉ CI-DESSUS DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MRCCOOL DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS EXPRESSES, IMPLICITES ET STATUTAIRES RELATIVES AU PRODUIT, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MRCCOOL LIMITE ÉGALEMENT LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE

9. LIMITATION DES DOMMAGES

OUTRE CE QUI PRÉCÈDE, MRCCOOL NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE, EXEMPLAIRE OU SPÉCIAL, Y COMPRIS TOUS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PERTE DE DONNÉES OU DE PROFITS, DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU DU PRODUIT OU S'Y RAPPORTANT, ET LA RESPONSABILITÉ CUMULATIVE TOTALE DE MRCCOOL. DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU DU PRODUIT OU S'Y RAPPORTANT NE DÉPASSERA PAS LE PRIX ORIGINAL DU PRODUIT.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT POUR LES UTILISATEURS FINAUX (SUITE)

10. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

LES SERVICES EN LIGNE MRCOOL (« SERVICES ») VOUS FOURNISSENT DES INFORMATIONS (« INFORMATIONS PRODUIT ») CONCERNANT LES PRODUITS OU AUTRES PÉRIPHÉRIQUES DE MRCOOL. CONNECTÉ À VOS PRODUITS (« PÉRIPHÉRIQUES DE PRODUIT »). LE TYPE DE PÉRIPHÉRIQUE DE PRODUIT QUI PEUT ÊTRE CONNECTÉ À VOTRE PRODUIT PEUT CHANGER DE TEMPS EN TEMPS SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DES CLAUSES CI-DESSUS. TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS SONT FOURNIES POUR VOTRE COMMODITÉ « TEL QUEL » ET « SELON LEUR DISPONIBILITÉ ». MRCOOL. NE REPRÉSENTE PAS, NE GARANTIT NI NE GARANTIT QUE LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SERONT DISPONIBLES, EXACTE OU FIABLES OU QUE LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT OU L'UTILISATION DES SERVICES OU DU PRODUIT FOURNIRONT LA SÉCURITÉ DANS VOTRE MAISON. VOUS UTILISEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT, LES SERVICES ET LE PRODUIT À VOTRE PROPRE DISCRÉTION ET À VOS PROPRES RISQUES. VOUS SEREZ UNIQUEMENT RESPONSABLE DE, ET MRCOOL. DÉCLINE TOUT DOMMAGE ASSOCIÉ, Y COMPRIS VOTRE CÂBLAGE, VOS APPAREILS, ÉLECTRICITÉ, MAISON, PRODUIT, PÉRIPHÉRIQUES DE PRODUIT, ORDINATEUR, APPAREIL MOBILE ET TOUS LES AUTRES ÉLÉMENTS ET ANIMAUX DE COMPAGNIE DANS VOTRE DOMICILE, RÉSULTANT DE VOTRE UTILISATION DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT, SERVICES OU PRODUITS. LES INFORMATIONS PRODURS FOURNIES NE SONT PAS DESTINÉES À REMPLACER LES MOYENS DIRECTS D'OBTENIR LES INFORMATIONS. EN PLUS DE CE QUI PRÉCÈDE, MRCOOL NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, EXEMPLAIRE, ACCIDENTEL OU SPÉCIAL, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU DES PÉRIPHÉRIQUES DU PRODUIT.

11. VARIATIONS POUVANT S'APPLIQUER À LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE

Certaines Juridictions n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion/limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que certaines des limitations énoncées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Fournisseur

MRCOOL

48 Remington Way, Hickory, KY 42051

www.mrcool.com



Spécifications techniques

Contrôleur USB Intelligent pour Climatiseurs et thermopompes Modèle : B1-03

Tension nominale : 5V DC

Radio : Module sans fil 2,4 Ghz Module sans fil : IEEE 802.11 b / g / n

Processeur : ARM 32bn
Emplacement A l'intérieur du climatiseur



Contient l'identifiant FCC : 2ADUIESP-12-F

Cet appareil est compatible avec la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un dysfonctionnement.

Pour toute question, visitez : www.mrcool.com